

Instruktioner för användning av Gammeldags Midi- och Minikammar.

Minikammarna är handhållna kammar och används för att kamma finfibrig ull t ex finull, lammull av rya, gotlandsull mfl. Midikammarna passar också för medelgrov till grov ull.

Varning!

Tänk på att kammarna har vassa tänder som kan skada både små och stora. Var därför extra försiktig när du använder kammarna.

OBS Tvätta alltid ullen innan du börjar kamma den. Ren ull sparar kammarna och går lättare att kamma.

Börja med att tesa ullen (dra isär ullstaplarna i sidledd).



Ladda ena kammen genom att fästa lockarna med klippändan mot kammens handtag.

Ta inte för mycket ull i kammarna. Halva kammens höjd är lagom. Tänk på att inte pressa ihop ullen.

Vänd kammen ifrån dig och kamma med andra kammen uppifrån och ned. Vänd kammen emot dig och kamma likadant från andra sidan



När ullen är kammad kan du dra ut ullen till en fibersträng (tops). Du kan hålla kammen i ena handen så här.



